



Montagebeugel

Stat-X® montagebeugel

De juiste montage van een bluseenheid is medebepalend voor het resultaat van de blusactie. Bluseenheden zijn geschikt voor wand en/of plafond montage. Ze kunnen op muren, balken, en kolommen worden gemonteerd zolang de bluseenheid maar stevig is gemonteerd.

Stap 1 maak een keuze uit het type/soort beugel. De juiste maat, is het bedoeld voor montage in een gebouw of in een omgeving met zware trillingen of schokken bijv. een motorcompartiment.

Stap 2 monteer de beugel met de juiste fixatietechniek op een goede en stevige ondergrond.

Stap 3 positioneer de beugel zodanig dat een ongehinderde uitstroom van het blusaerosol gewaarborgd is.



KG/18010



KG/18002



KG/18005



KG/18015

Artikel code	Omschrijving	Diameter Ø	Gewicht	X afmeting	Y afmeting
KG/18002	Beugel 30/60SS	2" / 51mm	0,12 kg	53 mm	83 mm
KG/18005	Beugel 100/250ME/250MT	3" / 76mm	0,27 kg	102,4 mm	103,1 mm
KG/18010	Beugel 250/500/1000MT	5" / 127mm	0,562 kg	158,8 mm	185,4 mm
KG/18015	Beugel 1000/1500/2500	8" / 203mm	1,05 kg	235,5 mm	268,7 mm

